

ミニペンカメラ

取扱説明書

最初に

ミニペンカメラを購入いただきありがとうございます。どこにでも隠せるくらい小さく、スパイカメラ、隠しカメラとしても使用が可能です。ミニペンカメラがあれば、あらゆることを洩らさず記録することができるでしょう。



同梱物

- ミニペンカメラ本体
- USB ケーブル
- AC アダプタ



機能

- サイズ:150mm*15mm*15mm
- 重さ:30g
- 小さいので、さまざまなことに利用が可能です。
- スパイカメラ、隠しカメラとしても使えます。
- ビデオには撮影時間も同時に記録されます。
- AVI フォーマットで録画されます
- カラーのビデオと音声記録され、誰が何を言ったのか記録できます。
- 充電電池を内蔵しています。

- 内蔵メモリは2GB。USB メモリとしても使えます。
- PC に接続して手軽に再生できます。

技術的仕様

- ビデオフォーマット: AVI video format, 3 5 2 x 2 8 8
- 音声録音機能: 有
- 内蔵メモリサイズ: 2 GB
- 録画ファイルサイズ: 500KB/分
- 録画モード: メモリがいっぱいになるまで連続録画か手動停止
- インターフェース: USB
- 電池種類: リチウムイオン電池
- 録画可能時間: 約 5 時間
- バッテリー使用可能時間: 約 3 時間

ミニペンカメラの外観



①カメラ ②マイク ③USB 端子

④LED

(青点灯 再生中、オレンジ点灯: 電源 ON オレンジ点滅: 充電中)

⑤操作ボタン

⑥リセットボタン

簡単な紹介

1. カメラが搭載された珍しいペンです。簡単な操作で、音声と映像の両方を記録することができます。
2. 内蔵されたマイクは約 1.5 m² の範囲をカバーします。クリアな映像の記録と合わせて裁判等の証拠にも利用することができます。(撮影に問題があっても販売元、製造元は責任は負いません)
3. ボールペンのペン部分は標準的なので、交換が可能です。
4. USB ポートがある PC ならば接続できます。特別なドライバソフトや電源は不要です。

Mini Pen Interview Recorder を試してみる

Step 1:

スイッチを押すと電源が入って、青 LED の点灯で録画が開始されます。

Step 2:

もう一度押すと録画が停止されファイルが保存されます。このときオレンジ LED が点灯します。これは待機状態を示します。

Step 3:

再度撮影するときはもう一度ボタンを押します。撮影が開始し、青 LED が点灯します。

Step 4:

5 秒以上長押しで、電源が完全に切れます。

Step 5:

バッテリーの充電中はオレンジ LED が点滅します。充電が完了すると点灯に切り替わります。

Step 7:

バッテリーが切れると自動的に撮影の終了とファイルが保存され、電源が切れます。

USB ケーブルでの PC との接続

1. ペンカメラと PC を USB で接続します。オレンジの LED の点滅は充電状態を示します。(USB コネクタを持つ AC アダプタに接続し

ても充電可能です)。充電時間は 2 時間以上必要です。

2. ペンカメラを PC に接続するとリムーバブルディスクとして機能します。映像の再生は、そこに格納されたファイルを再生することで行います。(再生は VLC メディアプレーヤ <http://www.videolan.org> を推奨しています)。

時計の設定

1. userconfig.txt というファイル名でテキストファイルを作成する。

2009-01-10 13:46:00

中身は日付と時間を、上記のようなフォーマットにする。コピーにかかる時間も考慮して、10 秒程度先の時間を入れるといいでしょう。

2. 作成したファイルをペンカメラのルートディレクトリにコピーする
3. ペンカメラの電源を入れる

よくある質問

Q: 電池が切れた場合は、どうなりますか？

A: 電池が切れるまでのファイルは保存されています。

Q: 操作が反応しなくなったら？

A: リセットボタンを押しながら、電源を ON・OFF の操作をしてください。

Q: フォーマットのときのフォーマット形式の指定は？

A: “FAT” 形式を指定してください

注意

録画中にリセットボタンを押さないでください。データが消失する場合があります。